

# 『KFロードメンテN』取扱説明書



## 1. 梱包内容

- ・骨材・・・4.0kg/袋 × 4袋
- ・樹脂・・・0.8kg/袋 × 4袋

## 2. 施工温度の範囲

施工可能な温度範囲は、外気温5～40℃です。  
 【夏】外気温が35℃以上の場合は施工面に散水してから施工を行って下さい。  
 (水たまりにならなず、表面が濡れ色になっている程度なら施工可能です。)  
 【冬】外気温が15℃以下の場合は養生を長くして下さい。

## 3. 施工可能な下地

アスファルト舗装・コンクリート舗装  
 その他下地についてはご相談下さい。

## 4. 施工方法及び注意点

### 4-1 下地処理、清掃、施工範囲のマスキング

施工方法	注意点
1. 施工面のごみ、汚れ、水分、油分、雑草等、材料と下地の密着に影響のあるものを除去します。 脆弱部や旧補修材等ははつきり取るなどして完全に除去します。 2. 施工範囲等をガムテープ等でマスキングします。	・補修個所にクラックがある場合は必ず適切なクラック処理をしてから本製品を施工して下さい。・下地処理、清掃が不十分だと付着不良の原因になります。 ・マスキングが適切になされていないと補修部分以外を汚したり完成後の美観が悪くなります。

### 4-2 骨材と樹脂の混合、練り混ぜ

施工方法	注意点
1. 樹脂液を骨材袋に投入後、袋の中に空気を入れ、袋上部をねじり風船のようにして下さい。 2. 混合はねじった部分をしっかりと握り、逆さまにして強く振り混ぜて下さい。(約20秒間で振り混ぜて下さい)	【攪拌方法】 ・樹脂液を入れる前に骨材をほぐしておく混ぜやすくなります。 ・振り混ぜ後、袋の空気を抜き、混ぜ残り・ダマがないように揉んで確認して下さい。

### 4-3 材料の敷き均し

施工方法	注意点
1. 施工面に混合した材料を流し込みます。 2. 金ゴテを用い、平滑になるように敷き均して下さい。	・可使時間は気温20℃の場合で約15分程度です。 ・金ゴテが汚れていると作業性が悪くなりますので注意して下さい。

### 4-4 養生

施工方法	注意点
1. 材料が硬化し、安定するまで放置します。	・敷き均し後、約15分程度で触っても指につかない程度になります。 ・約30分程度で交通解放可能です。 ※約20℃の環境で施工した場合

## 5. 使用上の注意

- ・補修個所にクラックがある場合は必ず適切なクラック処理を行って下さい。
- ・KロードメンテNは直射日光や雨水を避け、風通しの良い冷暗所(35℃以下)に保管し半年以内に使用して下さい。
- ・冬季は樹脂が凍結する可能性がありますので5℃以上で保管して下さい。
- ・保管場所は火気厳禁とし、その表示を行って下さい。
- ・関係者以外の取り扱いを控えてください。
- ・降雨の恐れがある場合は使用を控えてください。



① 下地の清掃



② 施工面のマスキング



③ 骨材袋のほぐし



④ 骨材袋に樹脂液を投入



⑤ 空気を入れ、袋上部をねじりふくらませる



⑥ ねじった部分をしっかりと握り、袋を逆さまにして約30秒強く振りながら混ぜる



⑦ 空気を抜き、混ぜ残り・ダマが無いように揉んで混ぜる



⑧ 施工面に材料を流し込む



⑨ 金ゴテを用い、平滑になるように敷き均す



⑩ 養生を撤去して完成

**KF** KFケミカル株式会社

KF chemicals, Ltb.

土木・建築事業部

〒105-0004

東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング 9F

TEL : 03-6629-9033 FAX : 03-6629-9023